



NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ BUTLI FLOGAS GWARANTUJE ORYGINALNA PLOMBA Z NUMEREM IDENTYFIKACYJNYM NA ZAWORZE. ZACHOWAJ PLOMBĘ, W PRZYPADKU REKLAMACJI BUTLI.

A ZASADY OGÓLNE:

- 1 Butle należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej;
- 2 W pomieszczeniach zamkniętych wózki zasilane gazem płynnym wolno używać tylko przy wentylacji zapewniającej nieprzekraczanie NDS tlenku węgla (CO) i innych składników spalin oraz przy braku zagrożenia wybuchem. W halach o intensywnym ruchu wózków lub ograniczonej wentylacji zaleca się stosowanie stałych detektorów CO z alarmem.

! ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA – ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Podczas wycieku, gaz, może on powodować odmrożenia, natomiast upadek butli, może spowodować zwichnięcia/złamania stopy pracownika. W związku z tym, zaleca się podczas wykonywania czynności związanych z podłączaniem lub odłączaniem butli na wózkach jezdniowych, stosowanie **butów z podnoskiem, okularów ochronnych oraz specjalnych rękawic ochronnych**.



Buty z podnoskiem



Okulary ochronne



Rękawice ochronne

B ZASADY PODŁĄCZANIA BUTLI DO WÓZKA JEZDNIOWEGO:

- 1 Butle montowane do wózków jezdniowych należy układać **poziomo**, w specjalnie do tego wyznaczonym przez producenta miejscu i zabezpieczyć przed spadnięciem (np. obejmą);
- 2 Butla musi być zamontowana na wózku tak, aby zawór skierowany **był prostopadle w dół**. Takie ułożenie butli, pozwoli na całkowite wykorzystanie zawartego w butli gazu. Przed podłączeniem, sprawdź stan uszczelki zaworu;
- 3 **Należy unikać załamania przewodu** doprowadzającego gaz z butli do urządzenia odbiorczego wózka. Przewód zniszczony należy wymienić na nowy atestowany, dający gwarancję szczelności;
- 4 Przed zdjęciem plastikowej zaślepki z zaworu, należy sprawdzić, czy **zawór jest zamknięty**. W tym celu lekko przekręcamy zawór w lewo, a następnie zakręcamy go w prawo. W wypadku braku możliwości odkręcenia zaworu lub jego zablokowania nie należy używać żadnych narzędzi do otwarcia zaworu - butlę należy reklamować u dostawcy;
- 5 Króciec podłączeniowy zaworu ma **lewy gwint**. Do odkręcenia zaślepki należy używać **klucza 27**; zaślepkę należy odkręcać w prawo. Nakrętkę filtra (lub przewodu łączącego butlę z filtrem) należy przykręcać obracając ją w lewo;
- 6 Wymiany butli dokonuje operator wózka jezdniowego. lub inna osoba przeszkolona w zakresie bezpiecznej wymiany butli;
- 7 Jeżeli ma to zastosowanie, co 100 motogodzin, należy skontrolować wkład filtra zespołu filtracyjnego i w razie potrzeby wymienić.

C ZASADY SPRAWDZENIA INSTALACJI PO PODŁĄCZENIU BUTLI:

- 1 Po każdorazowym podłączeniu butli do wózka jezdniowego należy sprawdzić pianką w aerozolu (lub wodą mydlaną) szczelność wszystkich połączeń;
- 2 **W żadnym wypadku nie wolno sprawdzać szczelności instalacji płomieniem np. zapalniczką;**
- 3 W wypadku stwierdzenia nieszczelności należy zamknąć zawór butli, miejsce wycieku owinąć mokrą szmatą i obficie polewać wodą. Utworzy się tzw. korek lodowy, który w znacznym stopniu zminimalizuje wyciek gazu. Butlę należy odstawić w bezpieczne miejsce na wolnym powietrzu oraz poinformować dostawcę;



4. W przypadku pożaru butli (lub w ich pobliżu), należy je obficie schładzać strumieniem wody, oraz niezwłocznie powiadomić **Straż Pożarną**

112



5. Powiadom dostawcę gazu lub zadzwoń pod numer alarmowy Flogas Polska czynny 24h

22 519 19 59