

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYWANIA 11 KG BUTLI Z GAZEM KONIECZNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ!



Najwyższą jakość butli Flogas gwarantuje oryginalna plomba z numerem identyfikacyjnym na zaworze. Zachowaj plombę w przypadku reklamacji butli w rozlewniach Flogas Polska.



ZASADA I – PRZED PODŁĄCZENIEM

Przy zakręconej plastikowej nakrętce na zaworze, sprawdź czy zawór butli jest zakręcony lekko odkręcając go w lewo, a następnie zakręcając go w prawo. Jeśli nie możesz odkręcić zaworu, złóż reklamację.



WAŻNE!

Korzystaj z butli napełnianych w firmowych rozlewniach AmeriGas. Sprawdź czy nazwa firmy umieszczona na folii „plombie” jest identyczna z nazwą firmy na korpusie butli i naklejce bezpieczeństwa.



WAŻNE!

Nie wymieniaj butli w pobliżu źródła zapłonu, otwartego ognia itp. Do odkręcenia zaworu nigdy nie używaj dodatkowych narzędzi!



ZASADA IV – PRZECHOWYWANIE BUTLI

Nie przechowuj butli w pomieszczeniach mieszkalnych poniżej poziomu terenu, o złej wentylacji lub stałej temperaturze powyżej 35 °C. Nie wolno przechowywać w mieszkaniach butli niepodłączonych do urządzeń gazowych.



ZASADA II – PODŁĄCZENIE BUTLI

Do zaworu butli podłącz reduktor ciśnienia posiadający oznakowanie CE. Odkręć zaślepkę w prawo (kluczem 27). Nakrętkę reduktora przykręć w lewo. Podłącz reduktor do urządzenia za pomocą przewodu i opasek uciskowych.



WAŻNE!

Przechowując lub korzystając z butli gazowej zadbaj o drożność wentylacji. Zabezpiecz butlę przed uderzeniem, przewróceniem lub przypadkowym przesunięciem!



ZASADA III – SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI

Sprawdź wodą mydlaną lub specjalnym testerem szczelność połączeń przy otwartym zaworze.

WAŻNE! NIE SPRAWDZAJ SZCZELNOŚCI POŁĄCZEŃ PŁOMIENIEM! (np. zapalniczką, świecą).



ZASADA V – SPOSÓB USTAWIENIA BUTLI

Butlę zawsze używaj tylko w pozycji pionowej! w odległości >1,5 m od pieca i grzejnika oraz >1 m od urządzeń elektrycznych. Zadbaj, aby dzieci nie miały dostępu do butli.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH



ULATNIAJĄCY SIĘ GAZ

Zamknij zawór butli, wygaś źródła otwartego ognia, nie używaj urządzeń, które mogą powodować iskrzenie (np. wyłączniki prądu, radio, telefon itd.).



POŻAR POMIESZCZENIA LUB BUTLI Z GAZEM

Zakręć zawór i wynieś butlę na wolne powietrze. Gdy nie jest to możliwe schładzaj butlę strumieniem wody lub ciężkimi mokrymi szmatami. Opuść pomieszczenie.



Otwórz drzwi i okna w celu dobrego wywietrzenia pomieszczenia (gaz płynny jest cięższy od powietrza i będzie gromadził się w dolnych częściach pomieszczenia!) i opuść je.



Powiadom straż Pożarną (tel. 998 lub 112) Poinformuj kierującego akcją gaśniczą o obecności butli z gazem w pomieszczeniu.



NIESZCZELNOŚĆ BUTLI

Zakręć zawór butli, odłącz ją od reduktora i wynieś na wolne powietrze, z dala od osób trzecich i źródeł zapłonu.



W uzasadnionych przypadkach należy powiadomić sprzedawcę - dostawcę gazu lub zadzwonić na telefon alarmowy Flogas Polska czynny 24h – 22 519 19 59